

K-2000

TELEFON PRO ČISTÉ PROSTORY dle ČSN EN ISO 12644

- Hlasová komunikace mezi místnostmi čistého prostoru a okolí
- Kompaktní konstrukce - hladký, čistitelný, dezinfikovatelný běžnými prostředky a s malou montážní hloubkou (55mm)
- Špičková dotyková kapacitní klávesnice
- Automatický příjem hovoru, 13 rychlých voleb, 1 emergency tlačítko, odposlech, hodiny reálného času
- Komunikace je možná buď po ethernetu (VoIP), nebo jej lze napojit na analogovou ústřednu.
- Jednoduše programovatelný (buď pomocí tlačítek, nebo webového rozhraní)

Telefon do čistého prostoru zabezpečuje hlasovou komunikaci mezi místnostmi čistého prostoru i okolím. Zabezpečuje jak komunikační tak i bezpečnostní funkce. Bezpečnostní funkce nekončí na možnosti rychlého zavolání pomocí tlačítka **emergency**, ale umožňuje i možnost automatického zvednutí sluchátka a tím **naslouchat** dění v místnosti čistého prostoru..

Je plochý, čistitelný a dezinfikovatelný běžnými prostředky a splňuje vysoké krytí Ip65, tzn. je **odolný proti stříkající vodě, např. při mytí a dezinfekci**. Zařízení je konstruováno tak, aby šlo **snadno integrovat** do panelu čistého prostoru o tloušťkách od 60mm. Rovněž je možné provést instalaci do sádkartonové konstrukce, nebo za pomoci volitelné instalační krabice nainstalovat na zeď.

Indukční dotyková klávesnice je velmi citlivá a umožňuje ovládání i přes rukavice. **Ovládání je velmi jednoduché a intuitivní.**

Zřízení má v sobě **integrované hodiny**, které je možné synchronizovat pomocí internetu (světový čas)..

Moderní konstrukce telefonu K-2000 umožňuje **volání přes internet** (SIP protokol), a nebo přes Vaší stávající **analogovou telefonní ústřednu**. Tzn. má vlastní telefonní číslo a je možné pomocí jednoduchého nastavení umožnit uskutečnit hovory i mimo firemní síť. Napájení zařízení je možné buď standardním přivedením zdroje 24V, tak i pomocí PoE (IEEE 802.3af, s plnou strukturovanou kabeláží).

Nastavení telefonu je pomocí speciálních kódů přes klávesnici a nebo přes webové rozhraní.



TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozměry [mm]

šířka	výška	hloubka
120	205	52

Ostatní parametry:

Klávesnice: kapacitní 17 kláves

Napájení: 24V DC /15W max,
nebo PoE dle IEEE 802.3af,
nutná PLNÁ strukturovaná
kabeláž Cat.5

VoIP protokol: SIP

provozní teplota -20 - 60°C

krytí dle celkového zapouzdření
do Ip65

konfigurace přes Webserver
over IP

vnitřní hodiny reálného času -
zálohované. Možnost
synchronizace ze serverů s
protokolem NTP

Rozhraní:

1x RJ45 10/100Mb PoE

1x FXO

1x 24V DC vstup - napájení

1x 12V DC výstup pro napájení
malých odběrů (při PoE
napájení)



TELEFON PRO ČISTÉ PROSTORY
K-2000 PATŘÍ MEZI NAŠE VÝROBKY
ZE SERIE CLEAN ROOM SOLUTION.

LABOX YOUR PARTNER
IN CLEAN ROOM
TECHNOLOGY SOLUTION

PRO DALŠÍ INFORMACE NEBO OTÁZKY
NÁS PROSÍM NAVŠTIVTE
NA WWW.LABOX.CZ
NEBO NÁS KONTAKTUJTE NA
info@labox.cz
A ROVNĚŽ TAK I DALŠÍCH KONTAKTECH
UVEDENÝCH NA NAŠICH STRÁNKÁCH.